

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B6-B7

2005-2014 SKYDDSGALLER Artikel nr. 40417

Passar endast till bilar med infästningshål i taket



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet och för den gängade änden genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

